

Беспроводная система защиты SEL

Инструкция к моделям для различных стран

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какие модели системных устройств вам подходят.

Страна	Модель SEL-FT50	Модель SEL-FR12	SEL-RP50 Модель
Австралия	FT50-0005	FR12-0005	
Бразилия	FT50-0006	FR12-0006	
Канада	FT50-0001	FR12-0001	RP50-0001
Европейский Союз	FT50-0004	FR12-0004	
Мексика	FT50-0007	FR12-0001	
Новая Зеландия	FT50-0005	FR12-0005	
Перу	FT50-0003	FR12-0003	
США	FT50-0001	FR12-0001	RP50-0001



FT50-0001/3/5/6



FT50-0004/7



RP50-0001



SEL-FR12

SEL SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Повышение безопасности, надежности и экономичности использования электроэнергии
+1.509.332.1890 | info@selinc.com | selinc.com/ru

© Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., 2021
20210823